

Конфигуриране на везни в модул Shop.

Конфигурирането на везните в модула Shop се извършва от Конфигурация>Системни>Електронна везна. Моделите използвани от програмата са описани в таблицата.

Тип електронна везна	Комуникация с везната	Префикс за теглови стоки	Префикс за бройни стоки
Bimko	RS	Не се използва	Не се използва
Bimko/LP	Създава файл Bimko.txt	24, 28, 29	19
Bizerba	Създава файл Bizerba.txt	24, 28, 29	19
Datecs	RS	Не се използва	Не се използва
Datecs/LP	Създава файл Datecs.txt	24, 28, 29	19
Elit	RS	Не се използва	Не се използва
Оргтехника	RS	Не се използва	Не се използва

Конфигурация на електронна везна [X]

Електронна везна: * няма [↓]

RS порт: Не е конфигуриран [Корекция]

Префикс за теглови стоки: 24

Префикс за бройни стоки: 19

[Запис] [Отказ]

Везните Bimko, Datecs, Elit и Оргтехника използват RS порт за връзка, чрез който в програмата се задава претегленото количество, при тях стойностите за префикс не се използват, а конфигурацията на RS порта е в зависимост от модела на самата везна. По принцип скоростта е 9600.

А при модели, които имат в името си "/LP" се създава файл

чрез който се вмъкват и корегират данни във везните от съответния модел. Този файл се създава в директорията на Shop. Префиксите които се попълват в диалоговия прозорец посочен по горе, важат само за програмата. Ако везната конфигурирана с лейбъл принтер изкарва етикет, на които префикса е различен от този в програмата, то тогава се сменя префикса написан в конфигурация везната на програмата.